

Product Updates

Playback Designs は定期的に本機に付随した新製品が出る際等、新しいアルゴリズムのソフトウェアを発表しますが、そのソフトウェアでアップデートを行う事で機能の追加や音質面の向上が可能となります。

※新しいファームウェアは、オーディオ Wave ファイルとして配布されます。他のオーディオファイル同様、本機で再生が可能であり、本機は自動的にこのファイルを検出してこのファイルを再生するとファームウェアを更新します。その際、自動的に音量が0になります。

※ダウンロードした時期や PC の設定などにより、ファイル名や表示が異なる場合があります。

アップデート方法

- 1) 本機の電源を ON にします。
- 2) インターネット・ネットワークに接続された PC と本機の DIGITAL IN/OUT の USB (SERVER) を USB ケーブル (A type/B type) で接続します。
- 3) 本機のファームウェアより新しいファームウェアがリリースされていれば PC が自動的にアップグレード・ファイルを検出し、そのファイルをご使用されているプレーヤーソフトで再生します。その際、自動的に音量が0になります。
※サウンド設定側でアップサンプリング等行わないで下さい。
- 4) ファイルの再生・ファームウェアのアップデートが開始されると、フロントパネルの表示が点滅します。

重要！

アップグレードには数分かかる場合があります。この間に本機の電源を OFF にしたり、USB ケーブルの接続をはずしたり、PC の電源を OFF にした等の誤作動があると、正常にアップデートされません。アップデート中はどのような操作も行わないで下さい。

- 5) ファイルの再生・ファームウェアのアップデートが終了すると、フロントパネルが通常の表示に戻ります。その際、エラーメッセージ等が表示されていないか確認して下さい。

エラーが生じた場合は以下の手順で本機をリセット・再アップデートを行って下さい。

- a 本機の電源を切らないで下さい。
 - b PC と本機を接続している USB ケーブルを抜きます。
 - c フロントパネルの fn ボタンを押します。
 - d PC と本機を再度 USB ケーブルでつなげます。
 - e 音楽ファイルを再生し、正常に動作しているかを確認します。
 - f 再生を停止し、もう一度アップデート方法3以降を行います。
- 6) エラーメッセージが表示されていないければ、USB ケーブルを抜き、電源を OFF にして下さい。