

# 注意 !!

本体のスピンドルソーサーには、  
あらかじめ極小のベアリングが設  
置されています。スピンドルキャ  
ップを外した時に本体を傾けたり  
する際は、ベアリングを落として  
紛失しないようお気をつけ下さい。

