

## ■Synology 製 NAS(MinimServer)のご使用方法

Ver. 1.01

この度は PRIMARE 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本説明書をお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

- 1) NAS とご自宅のルーターを LAN ケーブルで接続してください。  
その後、PRISMA 製品とルーターを LAN ケーブルで接続してください。
- 2) iPad もしくは Android タブレットを、上記ルーターと同じネットワーク環境(WiFi)に繋げてください。
- 3) iPad もしくは Android タブレットに、PRIMARE PRISMA アプリをインストールしてください。
- 4) ご自身の PC に、下記 URL から「Synology Assistant」をインストールしてください。  
<https://www.synology.com/ja-jp/support/download/DS119j#utilities>
- 5) 「Synology Assistant」を立ち上げると、購入した NAS が表示されるのでクリックしてください。
- 6) ブラウザが立ち上がり、ログイン画面が出るので ID/パスワードを入力します。  
※オリオスペック様からご購入いただいた NAS の場合、ID とパスワードはすでに設定されています。  
同梱されている情報をご確認ください。
- 7) 立ち上がったブラウザの中に「MinimServer」があることを確認してください。
- 8) 「MinimServer」をクリックしてください。その中の 4 段目に、  
“Your selected content directory is /volume1/MinimServer/Music” と表示されれば、下記(a)～(f)の操作を行う必要はありません。  
※オリオスペック様からご購入いただいた NAS の場合、下記(a)～(f)に該当する、フォルダ作成とコンテンツディレクトリー指定の設定が完了した状態で出荷されています

- (a) 「File Station」を開いてください。右クリックから「フォルダの作成」を選択いただき、「Music」というフォルダを作成してください。フォルダ名は他の名称でも問題ありません。
- (b) 作成した「Music」フォルダを右クリックし、その中にある「プロパティ」を左クリックしてください。全般にある場所をコピーしていただくと“/volume1/MinimServer/Music”となっているはずですが(フォルダ名が「Music」ではない場合、ご入力いただいた名称が表示されます)
- (c) 右上の×を押して、「File Station」を閉じてください。
- (d) 「MinimServer」をクリックしてください。
- (e) 「Content directory」にコピーした場所を貼り付けると、“/volume1/MinimServer/Music”と表示されるはずです。直接書き込んでいただいても問題ありません。
- (f) 「Update」を押してください。上から 4 段目の行に、  
“Your selected content directory is /volume1/MinimServer/Music”  
と表示されれば成功です。赤字で“error”と出る場合は、設定過程で誤った操作をしている可能性があります。「/」が抜けていないか等、再度チェックいただき「Update」を押してください。

- 9) 「File Station」をクリックして、右上の設定を開いてください。
- 10) 「スマートドラッグアンドドロップを有効にする」にチェックを入れて、OK を押します。
- 11) 設定を有効にするには、一度右上の人マークからログアウトしていただき、ログインしなおしてください（ブラウザによっては、ログインしなおしても設定が有効にならない場合があります。その場合は Chrome ブラウザをお試しください）。
- 12) 「File Station」の中の「Music」フォルダを開き、その中に再生したい音楽ファイルをドラッグアンドドロップしてください。自動でアップロード(NAS への書き込み)が始まります。またフォルダの作成などもこの画面から可能です。
- 13) 音楽を「Music」フォルダ (NAS) に入れ、書き込みが全て完了したら、「MinimServer」をクリックしてください。
- 14) 「Rescan」を選択すると、PRISMA アプリから見える NAS の情報が最新の状態に更新されます。

※NAS に音楽ファイルを入れても、「Rescan」を選択しない限りアプリ上に反映されません。また、「Rescan」した後、PRISMA アプリに同じ名前の NAS が2つ表示される場合は、一度アプリを再起動してください。

設定は以上です。

本設定に関して、問題、ご質問がある場合は、株式会社ナスペックまでお問い合わせください。

**NASPEC**  
CORPORATION

株式会社ナスペック  
〒500-8386 岐阜県岐阜市藪田西1-4-5  
tel: 058-215-7510 fax: 058-268-7118  
free dial: 0120-932-455