



取扱説明書

Shiraz MC Cartridge ver.1.01

はじめに

この度は ROKSAN Shiraz カートリッジをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書には製品取扱いについての重要な情報が含まれています。正しくご使用の上、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

使用上の注意

- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください
- ・直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿度の高い場所、ほこりの多い場所などに設置しないでください
- ・損傷の恐れがあるので、スタイラス・カンチレバーやその他露出したパーツに触れないでください
- ・カートリッジを分解または改造しないでください
- ・製品に強い衝撃を与えないでください

取付方法

1. 付属のボルトを使用し、カートリッジをトーンアームのヘッドシエルに取り付けます。
2. ヘッドシエルのリード線端子を同じ色のカートリッジの出力端子に接続します。注：ハンダ等を使って出力端子に熱を加えないでください。
3. ヘッドシエルに沿って正しい位置を決めて、カートリッジ（オーバーハング）の位置を調整します。トーンアームのアライメント（調整）分度器を使ってオーバーハングを調整します。
4. 2.2g から 2.5g の間でトラッキング力（針圧）を調整します（標準は 2.4g）。
5. スタイラスがレコードの上にあるときに、側面から見てヘッドシエルの底面とレコード面が平行になるよう、トーンアームの高さを調整します。トーンアームの高さが適切でない場合、カートリッジとスタイラスの本体がレコードと接触し、音質が損なわれたり、レコードが損傷する恐れがあります。ご注意ください。

- ※ トーンアームの説明書も同時に参照してください。
- ※ 取り付け時のユーザーの不注意による針先へのダメージや、リード線の断線などは、保証の対象にはなりません。細心の注意を払って取り付け作業を行ってください。

お手入れ

スタイラスブラシを使用して、スタイラス先端の汚れやほこりを取り除きます。常にレコードが回転する方向にブラシを動かしてください。
再生する前にレコードクリーニングブラシ等を使って、レコードを綺麗にしてください。美しいレコードを再生することは、針先の長寿命に繋がります。

Specifications

形式	MC 型
再生周波数特性	15- 30,000Hz
出力	0.21mV/cm/sec (RMS)
スタイラス	スーパーファイン Gyger II
カンチレバー	アルミニウム
針圧	2.2-2.5g (2.4g 推奨)
ボディ	ソリッド・アルミニウム合金
ジェネレーター	オリジナル3点リジッド固定
取り付け穴間隔	12.7mm
推奨ロード	30-100Ω (100Ω推奨)
コイル・インピーダンス	24Ω
チャンネルバランス	1dB 以内
チャンネルセパレーション	30dB
自重	8.2g

ROKSAN は、常により洗練されたデザイン・設計を目指し、製品の改善に努めています。そのためデザイン、性能等、事前の予告なしに変更される場合がございます。また本製品の輸送に必要な購入時の箱・緩衝材は、必ず保管しておいてください

保証

本機の保証は株式会社ナスベックが行います。詳しくは、弊社の HP/サポートページ (<http://naspecaudio.com/support/>) をご確認ください。
修理の際は、販売店または株式会社ナスベックにお問い合わせください。

※修理品についてのご質問・送り先は、本社/サービスセンターにてお受け致しております。
詳しいお問い合わせは **ROKSAN** 日本輸入総代理店 **株式会社ナスベック**まで

株式会社ナスベック 〒500-8386 岐阜県岐阜市荻田西 1-4-5

TEL : 058-215-7510 FAX : 058-268-7118

 : 0120-932-455

NASPEC
CORPORATION

E-mail: info@naspecaudio.com

HP : <http://naspecaudio.com>

2019.7.10 (Ver 1.01)