

## 取扱説明書

# Milty ミルティ / Zerostat 3 ゼロスタット 3

### 1. 初めに

この度 Milty (ミルティ) の Zerostat 3 (ゼロスタット 3) をお買い上げ頂き誠に有難うございます。本機は、厳重な検査を行った上でお手元にお届け致しております。本機を末永くご愛用していただくため、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。Zerostat 3 はコンパクトで軽量の電池・電気を使用しないレコード用静電気除去ピストルです。+/-イオンを発生させて静電気を中和することで、ホコリの吸着を防ぎノイズを軽減します。レコードをクリーニングした後の除電作業に最適です。CD・DVD 等にもご使用頂けます。

### 2. 付属品

1	本体 (Zerostat 3)
2	イオン発生テスト用インジケータ
3	取扱説明書 (本書)

※欠品がありましたら直ちに購入店に連絡してください。

### 3. 使用方法

- ① 除電したいレコード等に向けて 30cm ほど距離を取り、2~3 秒かけゆっくりと引き金を引きま  
す。先端から 40cm の範囲にプラスイオンが発生し、マイナスの静電気が中和されます。
- ② ゆっくり引き金を戻します。今度は先端からマイナスイオンが発生し、プラスの静電気が中和され  
ます。
- ③ ①、②の作業を何度か繰り返します。

### 4. イオン発生テスト用インジケータ

本機にはイオンが発生しているか確認できるインジケータが付属しています。本体の先端に取り  
付け、引き金を引いてください。その際にインジケータ横の窓から光が確認できれば使用可能  
です。このインジケータはテスト用のため、通常の使用時は外してください。

### 注意!

- 本体先端の放電ピンには決して触れないでください。
- レコード・CD・DVD 等の除電目的以外では使用しないでください。
- 人に向けて使用しないでください。
- 揮発性・引火性・爆発性ガスのある場所で使用しないでください。
- 気流のあるところでは使用できません。
- 本機は遊具ではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本機は約 50000 回使用可能です。

Milty 日本総輸入代理店 株式会社ナスベック

Email:info@naspecaudio.com /TEL:0120-932-455